

Fiche Produits



BOSCH

Des technologies pour la vie

MSM66146

Mixeur plongeant ErgoMixx VarioChopper

Blanc / gris - 600 W

Puissance 600 W

**Pied inox avec 4
lames aiguisées**

12 vitesses + turbo

Bol mixeur

**Poignée
ergonomique**

**Bouton d'éjection
automatique
du pied**



**Mini-hachoir XL avec couteau
multifonction inox**

**Accessoire « VarioChopper »
avec 3 tailles de broyage**

MSM66146

Mixeur plongeant ErgoMixx - 600 W



Design ergonomique

- Praticité: facilement maniable grâce aux boutons de commande larges et facilement accessibles.
- Confort: silencieux et léger.
- Excellente prise en main: ne glisse pas.

Poignée antidérapante avec revêtement soft-touch pour une prise en main ergonomique



Accessoire VarioChopper

- Lames spéciales pour hacher ou broyer les grains, les noix, les céréales, les pépites de chocolat, la glace pilée.
- Avec possibilité de sélectionner la taille de broyage souhaitée: petit, moyen ou grand.
- Résultats précis et homogènes garantis

Mini-hachoir grand format

Le mini-hachoir sans l'accessoire VarioChopper fonctionne comme un mini-hachoir traditionnel avec couteau multifonction inox pour hacher finement les aliments, herbes, oignons...

Variateur de vitesses (12 vitesses + turbo) pour adapter la vitesse au type de préparation.



Bol mixeur pour mélanger directement vos aliments

Pied éjectable par simple pression et remise en place du pied dans toute position.



Accessoires lavables au lave-vaisselle.



Pied inox avec 4 lames aiguisées pour obtenir rapidement des préparations onctueuses et homogènes.

